透镜, 反射镜清洗作业标准

一、透镜清洗

- 1. 把透镜从镜纸中打开(若从镜筒中小心取出)
- 2. 把擦镜纸/棉签清洁液沾湿;
- 3. 用沾湿的镜头纸轻擦镜片表面;
 - 4. 反复几次,直到镜面清洁,没有灰尘与油污在镜片表面;
- 5. 在空气中用气球吹干;
- 6. 用镜纸/棉签托起镜片装在镜座上;
- 7. 装的过程中不可用手碰透镜, 更不能用嘴吹。

二、反射镜清洗

- 1. 镜片纸/棉签中打开镜片,镜面向上(或在已调好光路的机器直接操作);
- 2. 用清洁液沾湿擦镜纸/棉签,轻拉镜头纸擦过镜面;
- 3. 反复擦拭,直至镜面清洁;
- 4. 装镜片到镜座,不可用手碰镜片,更不能用嘴吹。

三、清洁用品:

清洁液: 普通清洁液为乙醚: 乙醇 = 1:3 , 用户可自行配置 专用清洁液: 相机镜头清洁液。

清洁纸: 相机专用擦镜纸/棉签,不可用其它物品。